

## Nastavení klávesnice

Pokud potřebujete změnit nastavení klávesnice sejměte kód klávesnice.



CZ klávesnice



EN klávesnice

## Párování

Nejprve vložte přijímač do USB rozhraní počítače a ihned jak se rozsvítí světlo na přijímači sejměte čárový kód "Párování". Čtečka kódů Vám potvrdí spárování dvěma "pípnutími" světlo na přijímači se vypne a přejde do režimu blikání. Tím ukazuje, že čtečka může komunikovat. Pokud se párovací proces nepodaří čtečka "pípá". Pokuste se tedy celý proces zopakovat rychleji.



Párování

## Tovární nastavení

Pro obnovení do továrního nastavení postupujte načítání kódů " Krok 1, Krok 2, Krok 3"



Krok 1



Krok 2



Krok 3

Pro další nastavení čtečky použijte prosím AJ manuál jelikož technická data nelze přeložit do Českého jazyka, protože tento překlad by nebyl přesný a k profesionálnímu kódování by byl nepoužitelný.