

Nastavení klávesnice

Pokud potřebujete změnit nastavení klávesnice sejměte kód klávesnice.



CZ klávesnice



EN klávesnice

Párování

Stlačte spoušť čtečka kódů zazní 2 tóny to znamená, že čtečka je zapnuta. Oznamovací modrá dioda bliká (to znamená, že čtečka čeká na spojení s bluetooth terminálem). Po pěti sekundách stlačte spoušť čtečky a přečtete kód "Krok 1" a následně sejměte kód "Krok 2". Na terminálu, mobilu, tabletu či PC Vám bude zobrazováno zařízení jako "Klávesnice Bluetooth" pro navázání spojení. Po spojení uslyšíte potvrzovací tón.



Krok 1



Krok 2

Tovární nastavení

Pro obnovení do továrního nastavení postupujte načítání kódů " Krok 1, Krok 2, Krok 3"



Krok 1

Krok 2



Krok 3

Pro další nastavení čtečky použijte prosím AJ manuál jelikož technická data nelze přeložit do Českého jazyka, protože tento překlad by nebyl přesný a k profesionálnímu kódování by byl nepoužitelný.